




SCHEDA TECNICA AG100

CERNIERA PER PORTE INTERNE ALLUMINIO/LEGNO 3 FORI USO MEDIO-PESANTE


COMPOSIZIONE CODICE ACCESSORI



Hammer s.r.l.


Via della Guardia, 19 14048 Montegrosso d'Asti (AT) ITALY www.hammer.biz Per Supporto Tecnico: Email: ufficio.tecnico@hammer.biz

Tel: +39 0141 951449



Schema assemblaggio:

- 1) individuare il posizionamento delle cerniere sulla porta
 2) posizionare l'ala telaio completa di tappo inferiore, boccola, perno e rondella contro lo spigolo del telaio;
 3) fissare l'ala sul telaio;
 3) posizionare l'ala anta completa di boccola, contro lo spigolo dell'anta in rapporto all'altezza alla cerniera applicata sul telaio;
 4) fissare l'ala sull'anta;
- 5) completare con tappo



.2017 Rev. 01